






➤ **Проблема: Замятие мячей в устройстве**

Описание и решение проблемы	Рисунок
<p>Наиболее распространённые жалобы по этой проблеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замятие мяча между двумя подающими дисками. • Замятие мяча под барабаном механизма подачи. • Замятие нескольких мячей в лотке. <p>При замятии мяча устройство прекратит работу, а на экране появится сообщение об ошибке (см. раздел «Сообщения об ошибке»).</p> <p>Чтобы извлечь мячи, застрявшие между подающими дисками, см. Раздел 1.</p> <p>Чтобы извлечь мяч, застрявший под барабаном механизма подачи, см. Раздел 2.</p> <p>Чтобы извлечь мячи из лотка, см. Раздел 3.</p>	 <p align="center">Пример замятия мячей</p>
<p>Раздел 1. Извлечение мячей, застрявших между подающими дисками.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если мяч застрял в лотке или между подающими дисками, следуйте инструкции: <ol style="list-style-type: none"> a) Убедитесь, что устройство выключено. b) Наклоните устройство назад на 30-40 градусов так, чтобы мячи не касались подающего диска (рис.1). c) Включите устройство и дождитесь, пока диски начнут вращаться. d) Как только Вы убедились, что колеса вращаются на устойчивой скорости, опустите устройство (рис.2). Механизм выброса должен сработать и выбросить мяч. <i>*Будьте осторожны и не вставайте перед устройством, т.к. мячи вылетают на высокой скорости.</i> 2. Если мяч застрял под нижним подающим диском, его придется извлечь вручную: <ol style="list-style-type: none"> a) Убедитесь, что устройство выключено. b) Снимите красный кожух, открутив 6 винтов с крестовой головкой, расположенных вдоль 	 <p align="center">Рис. 1</p>  <p align="center">Рис. 2</p>  <p align="center">Рис. 3</p>  <p align="center">Рис.4</p>

- нижней части кожуха (2 спереди, 2 сзади (рис.3), по 1 по бокам(рис.4)).
- c) Аккуратно поднимите кожух, чтобы не отсоединить провода.
 - d) Извлеките застрявший мяч из-под нижнего диска.
 - e) Верните на место кожух и прикрутите винты.

При замятии мячей в барабане подачи мячей, переходите к **Разделу 2**.



Рис.5

Раздел 2. Извлечение мяча, застрявшего под барабаном механизма подачи.

Если мяч застрял под барабаном механизма подачи (рис.6), следуйте инструкции:

Примечание: Прежде чем снимать кожух, попробуйте вручную привести механизм подачи в позицию для выстрела ударов свечой (т.е. направить вверх), чтобы удалить мячи, находящиеся под колесом нижнего двигателя.

- a) Убедитесь, что устройство выключено.
- b) Удалите проволочные дефлекторы (рис.7). с барабана.
- c) Двумя руками, как показано на рисунке 8, поверните барабан по часовой стрелке. Это поможет ослабить барабан и позволит извлечь мяч.
- d) Удалите мяч.
- e) Затяните барабан механизма подачи, повернув его против часовой стрелки.
- f) Как только барабан с щелчком «сядет» на вал двигателя, осторожно потяните барабан влево, чтобы удостовериться, что он прочно закреплен.
- g) Установите обратно проволочные дефлекторы.



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Примечание для владельцев устройств серии Elite моделей EL0A-EL05LE:

Убедитесь, что проволочные дефлекторы присоединены к крышке кожуха, поскольку они отвечают за правильное положение мячей в механизме подачи.

В случае замятия нескольких мячей в лотке, обратитесь к **Разделу 3**.

Раздел 3. Извлечение замятых мячей из лотка.

Если несколько мячей застряли в лотке, следуйте инструкциям:

- a) Открутите 6 винтов с крестовой головкой, расположенных вдоль нижней части кожуха (рис.9,10)
- b) Аккуратно поднимите кожух, чтобы не отсоединить провода.
- c) Удалите все мячи из устройства.
- d) Поместите кожух на место.
- e) Закрутите все 6 винтов, расположенных вдоль нижней части кожуха.



Рис. 9



Рис.10